

Unidades Hidráulicas Modular Tipo ABDT

Série 1x

Tamanhos Nominais de reservatórios: 100; 160; 250; 400 litros em aço carbono. Pressão máxima de trabalho até 250 bar Vazão até 124 L/min.

R979037122/12.13



Índice


Conteúdo	Págin
Geral	2
Visão geral do produto	3
Códigos de pedido para bombas simples	4
Códigos de pedido para bombas múltiplas	5
Eixo de acionamento	6
Tampa dianteira	6
Conexões	7
Bombas de engrenagens com válvulas integradas	8
Cálculos de projeto para bombas	8
Curvas de desempenho	9
Curvas de ruído	11
Especificações	12
Conexões de acionamento	13
Bombas de engrenagens múltiplas	14
Dimensões do equipamento	15
Instruções para colocação em operação	20

Características

- ► Grupo motor-bomba, motor elétrico com pés e flange ou somente flange, forma B5 (horizontal) ou V1 (vertical), 4 polos (60Hz)
- ► Trocador de calor opcional
- ► Reservatório com bujão de dreno
- ► Indicador visual de nível com termômetro
- ► Indicador de nível com um contato, opcional até 3 contatos, com sensor de temperatura 60°,70°,80°,PT-100 ou 4 a 20 mA
- ► Filtro de retorno, opcional filtro de pressão
- ► Acumulador opcional

AZPN | RP10091/01.13 Hidráulica Industrial | Bosch Rexroth 2/20

Dados para pedido - Unidades Hidráulicas Padronizadas de 100, 160, 250 e 400 Litro



Notas:

- a) O filtro de retorno, filtro de ar e visor de nível fazem parte da unidade hidráulica básica.
- b)Bomba A10VSO com variador DFR1
- c) Montagem de Bloco HSR disponível na opção "D e C".

Código de configurador:

R979029997 - 100 litros

R979029998 - 160 litros

R979029999 - 250 litros

D07000000 400 litera

R979030000 - 400 litros

Tamanho nominal do i	reservatório		100; 160; 250; 400 Litros
Fluido hidráulico			Óleo mineral conforme DIN 51524 parte 2 Observar especificações no fim deste catálogo
Bombas e tipos de reg	guladores		AZPF- bomba de engrenagens - RP 10031 D AZPN- bomba de engrenagens - RP XXXXX PV7- bomba de palhetas - RP 10522 R4- bombas de pistão - RP 11263 A10VSO- bombas de pistão - RP 92711 RP 92712
Crau do rotonção	Filtro de ar	□m	10 (810>200)
Grau de retenção	Filtro de retorno	□m	10 (810>200)
Trocador de calor	Padrão		Óleo/água ou Óleo/ar
Faixa de viscosidade		mm²/s	Conforme bomba
Pressão máxima de op	oeração		Conforme especificação válvulas e bombas
Tubulação			Tubos trefilados, conexões com anel de penetração em linhas de baixa pressão e conformados nas linhas de alta pressão.
Motor elétrico			Trifásico, 4 polos, 60 Hz, IP 55, 220/380/440/V, Isolação B, Montagem B35 ou V1
Revestimento superfic	cial (Pintura)		Acabamento – padrão Rexroth – AZUL RAL 5010 preferencialmente.
Grau de contaminação)		Grau máximo de contaminação permitido do fluido hidráulico conforme ISO 4406 classe 20/18/15, atingível com filtro com grau de retenção mínimo de ß > 200

Observação 1: A potência de resfriamento do trocador de calor depende da aplicação do equipamento levando-se em conta, a temperatura ambiente, temperatura da água, tempo relativo entre a operação sob pressão/ em vazio, próximo a fornos, laminadores, lubrificação de mancais etc. Desta forma estas condições precisam ser analisadas caso a caso, pela engenharia de vendas.

Observação 2: (HSR 06 Max. 45 L/min.; HSR 10 Max. 65 L/min.)

Tabela 1.1 - Conjunto moto-bomba - Horizontal (4 polos; 60Hz)

	Carcaça	Potência	Qmáx				Pmáx		ssibilida p/ reser			Código	
Bomba	Motor	CV	L/min	Tn bloco	DBDS	Man	bar	100 Litros	160 Litros	250 Litros	400 Litros	(*)	Código (**)
	90L	3			100	160	75	х	Х	Х	Х	001	R979030001
47DE 000	100L	5	142	TN6	200	250	125	Х	Х	Х	х	002	R979030002
AZPF 008	112M	7,5	14,3	TN10	200		185	Х	Х	Х	х	003	R979030003
	132S	10			315	400	250	Х	х	х	х	004	R979030004
	90L	3			100	160	54	х	х	х	х	005	R979030005
	100L	5		TN6	100		90	х	х	х	х	006	R979030006
AZPF 011	112M	7,5	19,7	TN10	200	250	135	X	Х	х	Х	007	R979030007
	132S	10		TINIO	200		180	X	Х	Х	Х	800	R979030008
	132M	12,5			315	400	225	X	Х	Х	Х	009	R979030009
	90L	3					37	Х	Х	Х	Х	010	R979030010
	100L	5			100	160	60	Х	Х	Х	Х	011	R979030011
	112M	7,5		TN6			90	Х	Х	Х	Х	012	R979030012
AZPF 016	132S	10	28,8	TN10			125	X	Х	Х	Х	013	R979030013
	132M	12,5		11110	200	250	155	X	Х	Х	Х	014	R979030014
	132M/L	15					185	X	Х	Х	Х	015	R979030015
	160M	20			315	400	250		Х	Х	Х	016	R979030016
	100L	5			100	160	50	X	Х	Х	Х	017	R979030017
	112M	7,5					75	X	Х	Х	Х	018	R979030018
AZPF 019	132S	10	34,3	TN6			100	X	Х	Х	Х	019	R979030019
	132M	12,5	- ,	TN10	200	250	130	X	Х	Х	Х	020	R979030020
	132M/L	15	_				155	X	Х	Х	Х	021	R979030021
	160M	20			315	400	205		Х	Х	Х	022	R979030022
	100L	5	_				45		Х	Х	Х	023	R979030023
	112M	7,5	-		100	160	65		Х	Х	Х	024	R979030024
AZPF 022	132S	10	40	TN10			90		Х	Х	Х	025	R979030025
	132M	12,5	_				110		Х	Х	X	026	R979030026
	132M/L	15	-		200	250	135		Х	Х	X	027	R979030027
	160M	20					180		X	X	X	028	R979030028
	100L	5	-		100	100	40		X	X	X	029	R979030029
	112M	7,5	-		100	160	60		X	X	X	030	R979030030
AZPN 025	132S	10	44	TN10			80		X	X	X	031	R979030031
	132M 132M/L	12,5 15	-		200	250	100 120		X	X	X	032	R979030032 R979030033
	160M	20	-		200	250	160		X	X	X	033	R979030033
	100lVi	5					35		X	X	X	035	R979030035
	112M	7,5	-				50		X	X	X	036	R979030035
	132S	10	-		100	160	70		X	X	X	037	R979030037
AZPN 028	132M	12,5	49,2	TN10			90		X	X	X	038	R979030038
	132M/L	15					105		X	X	X	039	R979030039
	160M	20	-		200	250	145		X	X	X	040	R979030040
	132S	10					60			X	X	041	R979030041
	132M	12,5	-		100	160	75			X	X	042	R979030042
AZPN 032	132M/L	15	56,8	TN10	100	100	95			X	X	043	R979030043
	160M	20			200	250	125			Х	X	044	R979030044
	132S	10					55			X	X	045	R979030045
	132M	12,5			100	160	70			Х	Х	046	R979030046
AZPN 036	132M/L	15	63,9	TN10			80			X	Х	047	R979030047
	160M	20			200	250	110			Х	Х	048	R979030048
	100L	5		T1:0			50	Х	Х	X	X	049	R979030049
V7/20-20	112M	7,5	35	TN6	100	160	75	Х	Х	Х	Х	050	R979030050
-	132S	10		TN10	200	250	100	Х	Х	Х	Х	051	R979030051
	100L	5					55	Х	Х	Х	Х	052	R979030052
	112M	7,5			100	160	85	Х	Х	Х	Х	053	R979030053
110//0010	132S	10	04.5	TN6			110	Х	Х	Х	Х	054	R979030054
A10VSO18	132M	12,5	31,5	TN10	200	250	140	Х	Х	Х	Х	055	R979030055
	132M/L	15					170	Х	Х	Х	Х	056	R979030056
	160M	20	1		315	400	225		х	х	Х	057	R979030057

Tabela 1.1 - Conjunto moto-bomba - Horizontal (4 polos; 60Hz) – Continuação

	Carcaça	Potência Qmá					Pmáx	Possibilidades de uso p/ reservatórios				Código	
Bomba	Motor	CV	L/min	Tn bloco	DBDS	Man	bar	100 Litros	160 Litros	250 Litros	400 Litros	(*)	Código (**)
	112M	7,5					55		Х	Х	Х	058	R979030058
	132S	10			100	160	70		Х	х	х	059	R979030059
410//0000	132M	12,5	40	TNIAO			90		Х	х	Х	060	R979030060
A10VSO28	132M/L	15	49	TN10			110		Х	Х	Х	061	R979030061
	160M	20			200	250	145		Х	Х	Х	062	R979030062
	160L	25					180			х	х	063	R979030063
	132M	12,5					55			Х	Х	064	R979030064
	132M/L	15			100	160	65			Х	Х	065	R979030065
	160M	20					90			Х	Х	066	R979030066
\10VSO45	160L	25	78,5	TN10	200		110			Х	Х	067	R979030067
	180M	30				250	135			х	х	068	R979030068
	200M	40					180				Х	069	R979030069
	200L	50			315	400	225				Х	070	R979030070
	160M	20					55				Х	071	R979030071
	160L	25			100		70				Х	072	R979030072
A10VSO71	180M	30	124	TN10			85				Х	073	R979030073
	200M	40			000		115				Х	074	R979030074
	200L	50			200		145				Х	075	R979030075
	132S	10					45			Х	Х	076	R979030076
	132M	12,5			400		55			Х	Х	077	R979030077
PVV2 045	132M/L	15	78,5	TN10	100		65			Х	Х	078	R979030078
	160M	20					90			Х	Х	079	R979030079
	160L	25			200		110			Х	Х	080	R979030080
	132M/L	15					55				Х	081	R979030081
D) // /O OF 5	160M	20	00.5	TNIAO	100		70				Х	082	R979030082
PVV2 055	160L	25	96,5	TN10			90				Х	083	R979030083
	180M	30	1		200		110				Х	084	R979030084
	132M/L	15					45				Х	085	R979030085
	160M	20	1				60				Х	086	R979030086
	160L	25			100		75				Х	087	R979030087
PVV2 068	180M	30	118	TN10			90				Х	088	R979030088
	200M	40	1	-			120				X	089	R979030089
	200L	50	1		200		115				X	090	R979030090

^(*) Código para chave de código ABDT. (**) Código de cadastro do componente.

Tabela 1.2 - Conjunto moto-bomba - Vertical (4 polos; 60Hz)

										ides de			
Bomba	Carcaça	Potência	Qmáx	Tn bloco	DBDS	Man	Pmáx	<u> </u>				Código	Código (**)
	Motor	CV	L/min				bar	100 Litros	160 Litros	250 Litros	400 Litros	(*)	
	100L	5					125	X				091	R979030091
AZPF 008	112M	7,5	14,3	TN6	200	250	185	Х				092	R979030092
	132S	10		TN10	315	400	250	Х				093	R979030093
	100L	5			100	160	90	Х				094	R979030094
17DE 011	112M	7,5	10.7	TN6	000	050	135	Х				095	R979030095
AZPF 011	132S	10	19,7	TN10	200	250	180	Х				096	R979030096
	132M	12,5			315	400	225	Х				097	R979030097
	100L	5			100	100	60	х	Х			098	R979030098
	112M	7,5			100	160	90	х	Х			099	R979030099
47DE 010	132S	10	20.0	TN6			125	Х	Х			100	R979030100
AZPF 016	132M	12,5	28,8	TN10	200	250	155	х	Х			101	R979030101
	132M/L	15					185	Х	Х			102	R979030102
	160M	20			315	400	250		Х			103	R979030103
	100L	5			100	100	50	х	Х			104	R979030104
	112M	7,5			100	160	75	Х	Х			105	R979030105
47DE 040	132S	10	040	TN6			100	Х	Х			106	R979030106
AZPF 019	132M	12,5	34,3	TN10	200	250	130	Х	Х			107	R979030107
	132M/L	15					155	Х	Х			108	R979030108
	160M	20			315	400	205		Х			109	R979030109
	100L	5					45		Х			110	R979030110
	112M	7,5	-		100	160	65		Х			111	R979030111
	132S	10		TN6	100	100	90		X	Х		112	R979030112
AZPF 022	132M	12,5	40	TN10			110		X	X		113	R979030113
	132M/L	15		11410	200	250	135		X	X		114	R979030114
	160M	20			200	200	180		X	X		115	R979030115
	100L	5					40		X	^		116	R979030116
	112M	7,5	_		100	160	60		X			117	R979030117
	132S	10	_		100	100	80		X	Х		118	R979030117
AZPN 025	132M	12,5	44	TN10			100					119	R979030119
	132M/L	15			200	250	120		X	X	V	120	R979030119
	160M	20			200	230	160		X	X	X	121	R979030120
	100L	5					35		X	Х	Х	122	R979030121
	112M						50		X			123	
		7,5			100	160			X				R979030123
AZPN 028	132S	10	49,2	TN10			70		X	X		124	R979030124
	132M	12,5	_				90		X	X	.,	125	R979030125
	132M/L	15			200	250	105		X	X	X	126	R979030126
	160M	20					145		X	Х	Х	127	R979030127
	132S	10			400	400	60		Х			128	R979030128
AZPN 032	132M	12,5	56,8	TN10	100	160	75		Х			129	R979030129
	132M/L	15			000	050	95		Х	Х	X	130	R979030130
	160M	20			200	250	125		Х	Х	Х	131	R979030131
	1328	10					55		Х			132	R979030132
AZPN 036	132M	12,5	63,9	TN10	100	160	70		Х			133	R979030133
	132M/L	15					80		Х	Х	Х	134	R979030134
	160M	20			200	250	110		Х	Х	Х	135	R979030135
	1325	10					45		Х			136	R979030136
	132M	12,5			100	160	55		Х			137	R979030137
PVV2 045	132M/L	15	78,5	TN10			65		Х	Х	Х	138	R979030138
	160M	20					90		Х	Х	Х	139	R979030139
	160L	25			200	250	110		Х	Х	X	140	R979030140
	132M/L	15					55			Х	Х	141	R979030141
PVV2 055	160M	20	96,5	TN10	100	160	70			Х	Х	142	R979030142
1 4 4 2 0 3 3	160L	25	30,3	LINTO			90			Х	Х	143	R979030143
	180M	30			200	250	110			Х	Х	144	R979030144

Tabela 1.2 - Conjunto moto-bomba - Vertical (4 polos; 60Hz) - Continuação

	Carcaça	Potência	Qmáx				Pmáx		ssibilida p/ reser			Código	
Bomba	Motor	cv	L/min	Tn bloco	DBDS	Man	bar	100 Litros	160 Litros	250 Litros	400 Litros	(*)	Código (**)
	132M/L	15					45				Х	145	R979030145
	160M	20			100	160	60				Х	146	R979030146
D///3 060	160L	25	110	TN10	100	100	75				X	147	R979030147
PVV2 068	180M	30	118	INTO	200		90				Х	148	R979030148
	200M	40				250	120				Х	149	R979030149
	200L	50			200	250	115				Х	150	R979030150


^{*)} Código para chave de código ABDT.


Tabela 2 - Filtro de retorno


Dogowyatówia	Co	onfiguração do Filtro de retorno TN						
Reservatório	100	160	250	400				
100 Litros	х	х						
160 Litros		х	х					
250 Litros			х	Х				
400 Litros			х	х				
	FR1	FR2	FR3	FR4				


	Código do Subco	onjunto
Código	Descrição	Narrativa
R979030151	ABDT - FILTRORET - FR1	ABDT - FILTRO DE RETORNO - TN 100
R979030152	ABDT - FILTRORET - FR2	ABDT - FILTRO DE RETORNO - TN 160
R979030153	ABDT - FILTRORET - FR3	ABDT - FILTRO DE RETORNO - TN 250
R979030154	ABDT - FILTRORET - FR4	ABDT - FILTRO DE RETORNO - TN 400

Curvas características para filtro com malha de 10 µm (medido com óleo mineral HLP46, conforme DIN 51524)










^(**) Código de cadastro do componente.

Tabela 3 - Filtro de pressão


Reservatório		Configu	ração do F	iltro de pre	essão TN	
Reservatorio	40	63	100	160	250	400
100 Litros	Х	Х	х			
160 Litros			х	х	Х	
250 Litros			Х	Х	Х	
400 Litros			х	х	Х	х
	FP1	FP2	FP3	FP4	FP5	FP6

	Código do Su	bconjunto
Código	Descrição	Narrativa
R979030155	ABDT - FILTROPRS - FP1	ABDT - FILTRO DE PRESSÃO - TN 40
R979030156	ABDT - FILTROPRS - FP2	ABDT - FILTRO DE PRESSÃO - TN 63
R979030157	ABDT - FILTROPRS - FP3	ABDT - FILTRO DE PRESSÃO - TN 100
R979030158	ABDT - FILTROPRS - FP4	ABDT - FILTRO DE PRESSÃO - TN 160
R979030159	ABDT - FILTROPRS - FP5	ABDT - FILTRO DE PRESSÃO - TN 250
R979030160	ABDT - FILTROPRS - FP6	ABDT - FILTRO DE PRESSÃO - TN 400







ABDT – FILTROPRS – FP4




ABDT - FILTROPRS - FP6



ABDT - FILTROPRS - FP3



ABDT – FILTROPRS – FP5



Orientações de montagem, operação e manutenção.

Montagem do filtro:

Na montagem do filtro é preciso observar, que seja garantida a altura de desmontagem necessária para retirar o elemento filtrante (item 3) e o copo do filtro (item 2).

O filtro deve ser montado preferencialmente com o copo do filtro (item 2) para baixo.

O indicador de contaminação do filtro deve ficar em posição de fácil visualização.

Instalação do indicador elétrico de contaminação do filtro O filtro possui um indicador ótico-mecânico de contaminação padrão. A conexão do indicador elétrico de contaminação do filtro é feita através do elemento sinalizador elétrico, que possui1 ou 2 contatos. Este é acoplado sobre o indicador óticomecânicode contaminação do filtro e fixado com um anel de segurança.

Quando é necessário substituir o elemento filtrante?

Na partida a frio o botão vermelho do indicador de contaminação do filtro pode pular para fora, produzindo-se um sinal do indicador elétrico. Aperte o botão vermelho novamente para dentro apenas depois de ser atingida a temperatura de trabalho. Se este saltar imediatamente para fora outra vez ou o sinal elétrico não tiver se apagado novamente depois de ser atingida a temperatura de trabalho, o elemento filtrante deverá ser substituído no término do turno.

Substituição do elemento filtrante:


- Desligar o equipamento e aliviar o filtro no lado da pressão.
- Retire o copo do filtro, girando-o para a esquerda. Limpe a carcaça do filtro com um produto apropriado.
- Puxe o elemento filtrante para baixo, movimentando-o suavemente de um lado para outro.
- Verifique se o O-ring e o anel de apoio do copo do filtro não estão danificados. Se necessário substitua-os.
- Verifique se a identificação do tipo do elemento filtrante corresponde à identificação do mesmo na placa de identificação do filtro.
- Abra o invólucro de plástico e empurre o elemento sobre o soquete do cabeçote do filtro. Retire depois o invólucro de plástico.
- Rosqueie agora o copo do filtro no cabeçote, até chegar no encosto.

Gire o copo do filtro novamente para fora em 1/8 a 1/2 volta, para que o copo do filtro não fique preso com a pulsação da pressão e seja fácil de soltar nos serviços de manutenção.

Tabela 4 - Acumuladores

Danamustánia	Configuração do Acumulador TN (Litros)													
Reservatório	0,75	1,4	2,8	3,5	4	6	10	20	32	50	82	100		
100 Litros	х	х	x	x	х	x	х	х						
160 Litros		х	х	х	х	х	Х	Х	х					
250 Litros		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Х		
400 Litros		х	х	х	х	х	х	Х	х	х	х	Х		
	AC01	AC02	AC03	AC04	AC05	AC06	AC07	AC08	AC09	AC10	AC11	AC12		
						Cóc	digo							

Gráfico básico de dimensionamento para acumuladores usados no armazenamento de energia



Nota: O gráfico de cima é utilizado para estimar o tamanho de um acumulador usado para armazenar ou entregar a um determinado volume de líquido dentro de uma dada Faixa de pressão. Essas curvas são a representação gráfica de um cilco adiabatico (taxa de ciclagem rápida - N = 1,4) ou ciclo isotérmica a temperatura de trabalho a 20 ° C, com uma carga prévia P0 = 0,9 P1.

Tabela 5 - Trocador de calor

Dagawatáwia		Configuração do Trocador de calor													
Reservatório	TA250-2	TA250-2	TA400-2	TA400-3	TA750-3	TA500-4	TA750-4	T 2,5							
100 Litros	Х	Х	Х	Х				Х							
160 Litros	Х			Х	Х	Х		х							
250 Litros	Х				Х	Х	Х	Х							
400 Litros	Х				Х	Х	Х	Х							
	TR0	TR1	TR2	TR3	TR4	TR5	TR6	TR7							
	Código (*)														

^(*) Código para chave de código ABDT.

Nota: O código TRO é somente para aplicação no dreno de bombas V7 ou A10VSO, demais códigos para trocadores na vazão principal.

Os trocadores código TRO à TR6 são do tipo água/óleo, TR7 é tipo radiador (ar/óleo)

Tabela 5.1 - Dados técnicos - Trocadores de calor água/óleo

Tipo	Área de troca (m²)	Potência (CV)	Capacidade Térmica Q=kcal/h	Vazão de óleo (L/min)		Vazão mín.	
				Min.	Máx	de água (L/min) p/ ΔT da água de 5 °C	Código (**)
TA250-2	0,45	4,2	2700	15	45	9,4	35306201
TA400-2	0,72	6,9	4320	20	60	15,8	35316201
TA400-3	1,00	9,4	6000	33	82	20,8	35316401
TA750-3	1,87	19,7	11220	44	110	39,1	35316501
TA500-4	2,02	19,1	12120	45	120	42,1	35316601
TA750-4	3,78	35,7	22680	60	160	79,0	35316901

^(**) Código de cadastro do componente.

Tabela 5.2 - Dados técnicos - Trocador ar/óleo (T-2,5)

Vazão de óleo (L/min)	Potência dissipada (kW)	Temp. entrada (°C)	Temp. saída (°C)	Perda (bar)	Código (**)	
10	2,7	54,5	45	0,143		
20	3,1	50,4	45	0,309		
30	3,3	48,8	45	0,479		
40	3,4	48	45	0,651		
50	3,6	47,5	45	0,823	R979029275	
60	3,8	47,2	45	0,995	K9/90292/5	
70	3,9	46,9	45	1,171		
80	3,95	46,7	45	1,346		
90	3,98	46,5	45	1,524		
100	4	46,4	45	1,698		

Nota: Dados para óleo VG 68 e Ar a 30 °C.

Caso os valores de temperaturas e viscosidade do óleo sejam diferentes, o equipamento poderá apresentar desempenho diferente do mostrado acima.

Tabela 6 - Chave de nível / Sensores


Descrição	Código (*)	Código (**)
Sem chave de nível / Sensores	N	R979030181
Um contato (mínimo)	CH01	R979030182
Dois contatos (mínimo e crítico)	CH02	R979030183
Um contato + PT100 (resistivo)	CH03	R979030184
Dois contatos + PT100 (resistivo)	CH04	R979030185
Um contato + PT100 (4 à 20mA)	CH05	R979030186
Dois contatos + PT100 (4 à 20mA)	CH06	R979030187
Um contato + Termostato (60°C)	CH07	R979030188
Dois contatos + Termostato (60°C)	CH08	R979030189
Um contato + Termostato (70°C)	CH09	R979030190
Dois contatos + Termostato (70°C)	CH10	R979030191
Um contato + Termostato (80°C)	CH11	R979030192
Dois contatos + Termostato (80°C)	CH12	R979030193


^(*) Código para chave de código ABDT.

^(**) Código de cadastro do componente.

step 1
Break off end piece of contact board with two fingers.

step 2
Plug in temperature contact (TK), Pt100
or 4-20 mA at socket by end of contact board.





Elétrica - Caixa de bornes

Quando é selecionada a opção elétrica, a mesma contempla apenas uma caixa de passagem de cabos, sem automação.

Medidas padrão para caixas de bornes, conforme tabela abaixo. (A mesma será definida na elaboração do esquema elétrico).

As caixas de bornes fornecidas pela Bosch Rexroth seguem a seguinte especificação:

Caixa com dimensões de H x L x P (tabela medidas) e grau de proteção IP 65.

Confeccionada em chapa de aço carbono com espessura de 1,2 mm a 1,5 mm, fornecida com flange inferior.

Dobradiças de metal de grande resistência com pinos de aço e montagem rápida.

Com abertura máxima de 115º a 130º da esquerda para direita.

Pintura eletrostática Cinza RAL 7032.

Porta confeccionada em chapa de aço carbono com espessura de 1,2 mm a 1,9 mm.

Fornecida com perfis verticais perfurados para montagem de equipamentos, fecho tipo lingueta com frontal redondo e miolo tipo fenda.


Pintura eletrostática Cinza RAL 7032.

Placa de montagem confeccionada em chapa de aço carbono com espessura de 1,9 mm a 2,25mm, fixada no fundo da caixa. Pintura eletrostática laranja RAL 2000.

As mesmas serão fixadas, preferencialmente, lateralmente através de suporte de fixação padronizado.


Medidas contempladas (H x L x P)	
380 x 320 x 170	
480 x 380 x 220	
600 x 480 x 220	
760 x 600 x 220	

A definição de cabeamento e tipo de instalação a ser utilizado para interligação dos componentes será especificado através de esquema elétrico (consulte o vendedor)





Dimensões: Unidade hidráulica TN 100 - Todas as bombas da montagem vertical


(Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo




Dimensões: Unidade hidráulica TN 100 - bomba AZPN ou AZPF - montagem vertical (Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo












Dimensões: Unidade hidráulica TN 100 - bomba PV7-20/20 - montagem horizontal (Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo



Dimensões: Unidade hidráulica TN 100 – bomba A10VSO – montagem horizontal


(Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo







Dimensões: Unidade hidráulica TN 160 - Todas as bombas da montagem vertical

(Medidas aprox. em mm) – Layout orientativo











Dimensões: Unidade hidráulica TN 160 - Bomba AZPF - horizontal

(Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo













Dimensões: Unidade hidráulica TN 160 - bomba AZPN - montagem horizontal

(Medidas aprox. em mm) – Layout orientativo













Dimensões: Unidade hidráulica TN 160 - bomba PV7- 20/20 - montagem horizontal (Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo










Dimensões: Unidade hidráulica TN 160 - bomba A10VSO 18 - montagem horizontal (Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo













Dimensões: Unidade hidráulica TN 160 - bomba A10VSO 28- montagem horizontal (Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo




Dimensões: Unidade hidráulica TN 250 - Todas as bombas da montagem vertical (Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo












Dimensões: Unidade hidráulica TN 250 - bomba AZPF - montagem horizontal

(Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo











Dimensões: Unidade hidráulica TN 250 - bomba AZPN - montagem horizontal

(Medidas aprox. em mm) – Layout orientativo











Dimensões: Unidade hidráulica TN 250 - bomba PVV2 - montagem horizontal


(Medidas aprox. em mm) – Layout orientativo




Dimensões: Unidade hidráulica TN 250 - bomba PV7- 20/20 - montagem horizontal (Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo




Dimensões: Unidade hidráulica TN 250 - bomba A10VSO 18 - montagem horizontal (Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo



Dimensões: Unidade hidráulica TN 250 - bomba A10VSO 28 - montagem horizontal (Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo




Dimensões: Unidade hidráulica TN 250 - bomba A10VSO 45 - montagem horizontal (Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo




Dimensões: Unidade hidráulica TN 400 - Todas as bombas da montagem vertical


(Medidas aprox. em mm) – Layout orientativo





Dimensões: Unidade hidráulica TN 400 - bomba AZPF - montagem horizontal


(Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo















Dimensões: Unidade hidráulica TN 400 - bomba AZPN - montagem horizontal


(Medidas aprox. em mm) – Layout orientativo














Dimensões: Unidade hidráulica TN 400 - bomba PVV2 - montagem horizontal


(Medidas aprox. em mm) – Layout orientativo





Dimensões: Unidade hidráulica TN 400 - bomba PV7 - 20/20 - montagem horizontal (Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo
















Dimensões: Unidade hidráulica TN 400 - bomba A10VSO 18 - montagem horizontal (Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo














Dimensões: Unidade hidráulica TN 400 - bomba A10VSO 18 - montagem horizontal (Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo



Dimensões: Unidade hidráulica TN 400 - bomba A10VSO 45 - montagem horizontal (Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo



Dimensões: Unidade hidráulica TN 400 - bomba A10VSO 71 - montagem horizontal (Medidas aprox. em mm) - Layout orientativo



Instruções para projetos

O projeto das unidades é previsto em um sistema modular de montagem. Para maiores informações favor dirigir-se aos nossos endereços de vendas. Muitas instruções e dicas são mostradas pelos nossvos vendedores.

Instruções para colocação em operação

Generalidades

- As unidades por nós fornecidas são testadas quanto à função e capacidade das mesmas.
- Para alterações/consertos feitos pelo cliente, não assumimos nenhuma garantia.
- Consertos somente devem ser feitos no fabricante ou nas revendas ou filiais autorizadas.

Colocação em operação

- Preencher o fluido hidráulico no reservatório somente através de um filtro com o grau de retenção absoluto necessário, ou através de uma unidade de filtragem.
- Observar a seta do sentido de rotação do motor elétrico na ligação do mesmo.
- A bomba deve partir sem pressão e funcionar assim por alguns segundos, para permitir boa lubrificação.
- ► Em nenhum caso a bomba deve funcionar sem óleo.
- Se a bomba deslocar o fluido com bolhas após aproximadamente 20 segundos, o equipamento deverá ser novamente controlado e/ou desligado.
- Após atingir os valores de operação, controlar a tubulação quanto a vazamentos. Monitorar a temperatura.
- Antes da primeira colocação em operação a
- ► carcaça da bomba A10VSO deve ser preenchida
- ▶ com óleo.

Instruções importantes!

- Montagem, manutenção e conserto das unidades somente deverão ser feitos por pessoal autorizado, treinado e especializado.
- As unidades somente deverão ser operadas com os dados permitidos!
- Em todos os trabalhos de manutenção/conserto na unidade descomutar a pressão!
- Transformações ou alterações por conta própria, os quais se referem à segurança ou função não são permitidos!
- Observar dispositivos de segurança e/ou não afastar os existentes.
- Verificar que todos os parafusos estejam corretamente apoiados nos seus assentos!
 - (Observar os torques de aperto padronizados).
- Devem ser respeitadas as regras gerais de segurança e prevenção de acidentes! Consultar também a "Instrução RP 07009"
- ▶ Usar sempre componentes originais REXROTH.

Bosch Rexroth Ltda.

Av. Tégula, 888, Unidades 13/14 - Ponte Alta 12952-440 - Atibaia - São Paulo Tel.: +55 11 4414.5600 Fax: +55 11 4414.5791 boschrexroth@boschrexroth.com.br www.boschrexroth.com.br © Este documento, assim como os dados, especificações e outras informações nele contidas, são de exclusiva propriedade da Bosch Rexroth AG. Não pode ser reproduzido, nem disponibilizado a terceiros, sem o consentimento da mesma. Os dados acima especificados destinam-se somente à descrição do produto, não representando uma afirmação sobre determinada propriedade, ou que o mesmo seja adequado para determinada aplicação. As informações não desobrigam o usuário de sua própria avaliação e análise. Observe-se que nossos produtos estão sujeitos a um processo natural de desgaste e envelhecimento. Sujeito a mudanças.